實驗四電光調變器實驗

演講課2021/4/8

助教: 陳薇琛 r08941038@ntu.edu.tw 電二館 351A

Modulator (調變器)

實驗目的

- 了解電光調變器的操作原理及使用方式
- ▶ 在光纖通訊系統中,把要傳送之信號加載到光波上的過程就是調變。
- > 光調變器就是實現從電信號到光信號的轉換的元件。



EA Modulator Electro-absorption




Acousto-Optical



EO Modulator Electro-optical

Modulator (調變器)

實驗架構




Laser source

實驗當中使用: Tunable Laser



Electro-absorption (EA) modulator




- When the P-N structure in LED is reverse-biased, it becomes light absorption
- At zero-bias, absorption is weak. Under strong reversebiased, absorption is strong.
- Light intensity is then modulated by signal voltage.

http://ntuee.org/data/photonics/Chapter6.pdf

Birefringence (雙折射)

Definition:

- The material has a single axis of **anisotropy**.
- Decomposition of a ray of light into two rays (ordinary ray & extraordinary ray) when it passes through certain types of material.




E.g. LC (液晶), LiNbO3 (鈮酸鋰)...

Effective n_e

- In general, when light is incident at an angle θ relative to the director (// to n_e)
- the two refractive indices for the two polarizations are n_o and n_x, where n_x is given by:


$$nx(\theta) = ne(eff) = \frac{1}{\sqrt{(\frac{\cos \theta}{n_o})^2 + (\frac{\sin \theta}{n_e})^2}}$$




Intersection plane \(^{\pm}\) to the incident light

Electro-Optic Effect

• 當外加電場於晶體內部時, 晶體的電荷分佈及晶格結構會 微量變形





Electro-Optical Effect (電光效應)

- 外在電場引起電光晶體折射率變化。
- 折射率改變會使得通過晶體的光波傳播特性改變。
- LiNbO3
- KH2PO4 (KDP)

Applied Electric Field "E"

Non-linear electric-optical effect <Kerr effect>

$$\left(\frac{1}{n^2}\right) = rE + rE^2$$

↑: 電光晶體上各方向的電光係數


Linear electric-optical effect < Pockels effect>

Electro-Optic (EO) modulator


- ·以積體光學的技術在LiNbO3晶片上以光波導的型式製作出Mach-Zehnder干涉儀。
- 在光波導上方製作電極。
- ·當電訊號通過電極時所形成的電場會改變光波導的折射率,使得o-ray和e-ray形成光程差,在會合時產生干涉。
- 當電場變化時同時改變干涉結果,即調變合成光 波的振幅。

Optical switching: Mach-Zehnder Modulator

- The input light is split into two coherence wave A and B, which are phase shifted applied voltage, and then two will combine in the output arm.
- The output amplitude depends on the phase difference (optical path) between A and B branches. The output power is proportional to $\mathbf{E^2}_{\text{output}}$



Setup (實驗配置圖架構)



預報問題

- (1) 在非等向性晶體中,何謂單光軸晶體,和雙光軸晶體?
- (2) 請描述單光軸線性電光效應,折射率橢球在外加電場下的 各方向折射率表示方式? (進一步用矩陣表示)

預報內容提醒

- 實驗名稱
- 實驗目的
- 實驗架構
- 實驗原理
- 預報題目